

ベースキャリアを装着するとき

- ・ベースキャリアを装着するときは、左右のルーフモールカバーを取り外してください。
- ・ルーフモールカバーを外すときは、ルーフモールカバーの溝にマイナスドライバーのような先の細いお手持ちの工具に、車体に傷をつけないように布などを当てながら差し込み、ルーフモールカバーを外します。

⚠ 注意

- ・専用ルーフモールをつかんで車に上ったりしないでください。破損するおそれがあります。

ルーフモールカバー(左)
(ルーフモールカバー(右))

